

Kalibrering



Af Canon imageRUNNER ES-serien

Kalibrering sikrer, at maskinen gengiver farver, tæthed og graduering så korrekt og ensartet som muligt. Brug **Fuld justering**, hvis farverne tydeligt har ændret sig, eller hvis print ikke længere gengives korrekt. Brug **Hurtig justering** som løbende vedligeholdelse mellem de fulde kalibreringer.

Fuld kalibrering

Sørg for, at der er almindeligt hvidt papir i papirskuffen.

Gå til **Indstillinger/Registrering** på maskinens betjeningspanel.

Vælg:

Justering/Vedligeholdelse

→ **Juster billedkvalitet**

→ **Automatisk gradationsjustering**

Vælg **Fuld justering / Full Adjust**.

Vælg den papirskuffe og papirtype, der skal anvendes til kalibreringen.

Tryk på **Start udskrivning**.

Maskinen udskriver nu en testside.

Placer testsiden med **printsiden nedad på glaspladen**. Følg illustrationen på maskinens display nøje, så arket vender korrekt.

Tryk på **Start scanning**.

Maskinen kan herefter bede dig om at udskrive og scanne yderligere testsider. Følg vejledningen på displayet, indtil processen er afsluttet.

Når kalibreringen er færdig, er maskinens farvegengivelse, tæthed og graduering blevet justeret.

Hurtig kalibrering

Hvis der kun er behov for en mindre korrektion, kan du vælge:

Indstillinger/Registrering

→ **Justering/Vedligeholdelse**

→ **Juster billedkvalitet**

→ **Automatisk gradationsjustering**

→ **Hurtig justering / Quick Adjust**

→ **Start**

Ved en hurtig justering foretager maskinen kalibreringen internt, og der skal derfor normalt ikke udskrives og scannes testsider.